

Manuál pro použití a péči o produkty

Stolní nádobí

Životnost: Produkty Maxwell & Williams jsou vyrobeny z kvalitního porcelánu, který při správné péči vydrží mnoho let. Produkty se zlatým či platinovým dekorem **nejsou** vhodné do mikrovlnné trouby. Porcelánové produkty nepoužívejte pro přímé vaření na sporáku, pouze pro přípravu pokrmů v troubě či mikrovlnce. Jemný porcelán není vhodný ani do trouby a mrazáku.

Mytí v ruce: Při mytí v ruce se vyhněte použití drátěnky a abrazivních čisticích prostředků, které by mohly poškodit povrch produktu. Většinu nečistot lze odstranit namočením nádobí do teplé vody před samotným umýváním.

Mytí v myčce na nádobí: Produkty s kovovými vzory (zlaté a platinové designy) **nelze** mýt v myčce na nádobí. Všechny ostatní produkty mýt v myčce na nádobí můžete pouze při dodržení následujících pravidel: Myčku naplňte pouze tak, aby se nádobí navzájem nedotýkalo, předejete tak poškrábání porcelánového povrchu. Myčku nepřepíňujte a nastavte ji na maximální teplotu 65°C – např. programy „krátké mytí“ nebo „porcelán a křišťál“. Okamžitě po odtoku špinavé vody by mělo následovat opláchnutí, které předejde usazení zbytků mycích prostředků na nádobí.

Tvrdá voda: Pokud máte tvrdou vodu, mohou se na nádobí tvořit usazeniny, kterých se následně zbavíte pomocí 50% roztoku z octa a vody.

Každodenní potěšení: Všechno nádobí Maxwell & Williams je vyráběno tak, aby vydrželo každodenní používání. Veškeré nádobí bylo podrobeno mnoha testům a do výroby se tak dostaly jen takové barvy a materiály, které odolají každodenní zátěži po co nejdelší dobu.

Křišťál a sklo

Křišťál a sklo vyžadují co nejjemnější zacházení, aby si zachovaly jas, dokonalý vzhled a pevnost.

Mytí v ruce: Při mytí v ruce se vyhněte použití drátěnky a abrazivních čisticích prostředků, které by mohly poškodit povrch produktu. Skvrnám můžete předejít smícháním čpavku s kyselinou citronovou. Umyjte v čisté vodě a nechte uschnout.

Mytí v myčce na nádobí: Křišťál ani sklo nedoporučujeme mýt v myčce na nádobí, časem by tak mohlo dojít ke ztrátě lesku. Pokud však trváte na mytí v myčce, dodržujte tyto zásady:

- Používejte program „Křehký křišťál a porcelán“. U myček bez tohoto programu použijte nastavení „Air-dry only“ (pouze sušení vzduchem). Po skončení cyklu otevřete dvířka a nechte uschnout.

- Používejte jen polovinu doporučené dávky mycího prostředku, protože i ty nejjemnější prostředky mohou křišťálové a skleněné výrobky poškrábat.
- V ideálním případě snižte horní držák nádobí v myčce tak, aby se na něj vešlo sklo postavené vertikálně tak, aniž by se dotýkalo stropu myčky.
- Naskládejte sklo vedle sebe a dbejte na to, aby se navzájem jednotlivé kusy nedotýkaly. V opačném případě může při vibracích během mytí a proplachování dojít k odštípnutí či popraskání sklenic.

Použití a výdrž: Křišťál i sklo může prasknout, pokud je podrobena extrémnímu výkyvu teplot. Nemyjte proto tyto výrobky bezprostředně poté, co jste je vyjmuly z lednice. Nechte je nejdříve dosáhnout pokojové teploty.

Kuchařské náčiní

Mytí v myčce na nádobí: Kuchyňské náčiní, přístroje a strojky Maxwell & Williams je možné mýt v myčce na nádobí. Doporučujeme používat jemnější mycí prostředky a vyhnout se těm s obsahem kyseliny citronové.

Nádobí na vaření a pečení

Následující část textu se vztahuje k nádobí **Microstoven™**. Všechny výrobky řady Microstoven™ jsou vyrobeny pro použití v troubě, mikrovlnce, mrazáku, ale i pro vaření na plotně. Každý kus této řady je lehký a ideální jak pro vaření a pečení, tak pro servírování přímo na stůl. Hlavní minerální přísadou unikátního materiálu Microstoven™ je Spodumene, který se těží v Austrálii. Díky němu je tato řada odolná teplotním šokům i ohni, a proto ji lze použít i pro vaření na plynovém a elektrickém sporáku. Všechny produkty této řady jsou navíc opatřeny dvouvrstevným Xylanovým povrchem, který také zabraňuje poškrábání.

Vaření s Microstoven™: Nejlepší je používat kuchyňské náčiní vyrobené ze dřeva, nylonu nebo silikonu, aby se předešlo poškození Xylanového povrchu. Řada pomůcek Maxwell & Williams Maxi Cooks' Tools je výborným řešením, protože nabízí náčiní v zajímavých barvách vhodné pro styk s těmito nádobami. Přestože je toto nádobí vhodné pro vaření na sporáku, doporučujeme používat pouze střední plamen. V troubě zase maximální teplotu 200°C a v mikrovlnce program „střední teplo“. Nestavte horké nádoby přímo na chladný povrch. Podložte je utěrkou, aby se předešlo teplotnímu šoku, který v extrémních případech může způsobit prasknutí nádoby.

Mytí v myčce na nádobí: Celá řada Microstoven™ je vhodná pro mytí v myčce.

Mytí v ruce: Doporučujeme umývat v horké mýdlové vodě s pomocí houbičky či nylonové drátěnky. Nepoužívejte abrazivní mycí prostředky, mohou poškrábat či zničit povrch nádobí.

Nádobí z více materiálů

Mytí v myčce na nádobí: Všechno nádobí obsahující kov či více materiálů nedoporučujeme mýt v myčce na nádobí. Všechny kamenné a břidlicové komponenty myjte pouze v ruce.

Mytí v ruce: Všechny produkty Maxwell & Williams složené z více materiálů včetně těch s nerezovou ocelí, stříbrem, niklem a dalšími kovy a produkty z břidlicového kamene doporučujeme mýt pouze ručně. Barové příslušenství by mělo být čištěno pouze jemným mycím prostředkem. Nepoužívejte přípravky s kyselinou citronovou a abrazivní prostředky. Nenechávejte břidlicový kámen namáčet dlouho ve vodě. Všechno nádobí před uskladněním pečlivě osušte.

Děkujeme za váš zájem o produkty Maxwell & Williams a věříme, že pokud se pro ně rozhodnete, budou vám dobře a dlouho sloužit.

